

Manual de Instalación de Pisos en Rollo de PVC

PASO 1 Limpie perfectamente la superficie donde se colocará el piso.



PASO 2 Aplique pegamento de contacto sobre la superficie.



PASO 3 Aplique pegamento de contacto sobre el respaldo del piso de PVC.



PASO 4 Doble y volteé el piso uniformemente para iniciar colocación.



IMPORTANTE



* Asegúrese de aplicar el pegamento uniformemente para evitar deformaciones.

* Una vez aplicado el pegamento no lo deje a la intemperie por más de 10 min.



PASO 5 Inicie la colocación empezando por las esquinas.



PASO 6 Extienda con cuidado el piso para una mejor colocación.



PASO 7 Elimine el aire presionando con una espátula plástica para evitar maltratar el piso.



PASO 8 Fin de la colocación

