

GUÍA RÁPIDA PARA LA INSTALACIÓN DE TOPES

1



Coloque el tope en el lugar deseado.

2



Perfore con taladro utilizando una broca (medida 9/16")

3



Inserte el tornillo en el taquete plástico de expansión.

4



Inserte el tornillo con el tapete plástico de expansión y rondana dentro del orificio previamente hecho.

5



Atornille y apriete utilizando un dado (medida 11/16")



FIN DE LA INSTALACIÓN

* Para instalarse en concreto y asfalto.

UnimatTraffic®